Connector assembly

UHF-Connector Clamp





Cortar el extremo del cable de forma perpendicular.



Deslizar la tuerca, la arandela de presión y la junta de goma sobre el extremo del cable.

Truco: Con un poco de vaselina la junta de goma se deslizará más facilmente.



Cortar 20 mm. del extremo de la cubierta de PVC con un cuchillo.



Doblar la malla de cobre 90° sobre el cable. Introducir la arandela de contacto entre la lámina de cobre y la malla hasta el tope. Cortar la malla justo al borde de la arandela. Ajustar la junta de goma sobre la arandela.



Cortar la lámina de cobre y el aislante con un cuchillo.



Deslizar el cable preparado dentro del conector hasta que haga tope. Apretar suavemente la tuerca utilizando dos llaves fijas de 16 mm.



Soldar el pin central con cuidado a través pequeño agujero.



